


JUPITER

**361 ... Hand-Allesschneider
aus Leichtmetall**



Modellübersicht

- 361 001 Als Standgerät oder Einbau in Nischenschrank
- 361 042 Für den Einbau in Schubkasten
- 361 050 Für Reling-Systeme oder Schrank-/Wandbefestigung


Sicherheitshinweise



- Vor dem Einklappen muss die Anstellplatte immer in 0-Stellung gebracht werden.
- Klinke beim Zusammenklappen gedrückt halten.
- Beim Herausnehmen des Messers nicht in die Schneide fassen.

Geräteteile

- 1 Klinke
- 2 Drehknopf
- 3 Kurbel mit Kurbelgriff
- 4 Beschlag (nur Modell 361 042)
- 5 Hebegriff
- 6 Messer
- 7 Messerschraube
- 8 Anstellplatte




Einbau / Montage

Nur Modell 361 001 und 361 050:


Um eine noch bessere Standfestigkeit zu erzielen, können alternativ zu den bereits am Gerät montierten Gummifüßen die zusätzlich beigefügten Schraubsauger montiert werden.

Dazu die 4 angeklebten Gummifüße vom Fußblech des Alleschneiders lösen/entfernen und danach die Schraubsauger durch die am Fußblech angebrachten Langlöcher bzw. Rundlöcher stecken und mit den beigefügten Sicherungsmuttern gut festschrauben.



Einbau in Schubkasten (361 042):

Der Beschlag ist verstellbar und für Arbeitsplatten von 30 bis 60 mm stärke geeignet.



Zur Verstellung sind die Muttern zu öffnen und die Beschlagteile im Langloch zu verschieben. Danach die Muttern wieder festziehen.

Einbau in Nischenschrank (361 001):



Das Standgerät können Sie auch für den Nischenschrank verwenden.

Schrauben Sie dazu das Gerät auf die Innenseite der Nischenklappe fest.



Hierzu sind in den Füßen die entsprechenden Aussparungen (4 Langlöcher) bereits vorgesehen.

Schrank-/Wandbefestigung
(361 050):



Montieren Sie den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungshaken mit den passenden Schrauben an Schrank oder Wand.


Aufstellen

Nur bei 361 042:



1. Schubkasten bis zum Anschlag herausziehen.
2. Gerät mit der rechten Hand am Hebegriff herausnehmen und den Schubkasten zusammen mit der Maschine in dieser Stellung zurückschieben, bis das Gerät ganz auf der Arbeitsplatte steht und der Beschlag an der Arbeitsplatte anschlägt.

Alle weiteren Handgriffe gelten für alle Modelle.



Mit der rechten Hand den Kurbelgriff anfassen und das Gerät aufklappen. Der Allesschneider arretiert selbständig in Betriebsstellung.

Bedienen

Nachdem Sie die gewünschte Schnittstärke mit Hilfe des Drehknopfes eingestellt haben, drehen Sie die Kurbel mit der rechten Hand. Das Brot wird mit der linken Hand an die Anstellplatte angelegt, mit leichtem Druck und nicht zu schnell gegen das laufende Messer geschoben.

Aufräumen



Vor dem Einklappen muss die Anstellplatte immer in 0-Stellung gebracht werden.



Zum wegräumen den Kurbelgriff mit der rechten Hand festhalten und mit der linken Hand die Klinke gedrückt halten.

Eine eingebaute Fallbremse verhindert das schlagartige Zusammenklappen, so dass eine Verletzungsgefahr vermieden wird und weder Hand noch Finger unbeabsichtigt eingeklemmt werden können.

Alle weiteren Handgriffe erfolgen in umgekehrter Reihenfolge zum Aufstellen.

Reinigen

Reinigen Sie das Gerät durch abwischen mit einem feuchten Tuch.

Durch das perfekt angepasste Gehäuse wird ein Verschmutzen hinter dem Messer verhindert. Es empfiehlt sich jedoch das Messer in regelmäßigen Abständen herauszunehmen und zu reinigen.

Herausnehmen des Messers:

Durch den Bajonettverschluss reicht es, die Messerschraube um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn zu drehen (Drehrichtung „Auf“ ist mit einem Pfeil angegeben). Das Messer ist nun lose.

Lassen Sie es in die flache Hand fallen und fassen Sie niemals in die Schneide.

Einsetzen des Messers:

Setzen Sie das Messer ein, und drehen Sie die Messerschraube um 90 Grad im Uhrzeigersinn. Das einrasten ist hör- und spürbar. Achten Sie darauf, dass sie die Messerschraube nicht überdrehen und keine Gewalt anwenden.

Garantiebedingungen

Nur gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung umschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 7) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und / oder Herstellungsfehler beruhen und uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von **24 Monaten** nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.
2. Es kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wurde.
4. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
5. Das Gerät ist möglichst in Originalverpackung an uns zu übergeben oder portofrei einzusenden. Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und / oder Lieferdatum vorzulegen.
6. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
7. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

JUPITER

Jupiter Küchenmaschinen GmbH

Raiffeisenstr. 8

D-73249 Wernau

Fon +49 (0) 7153/55930-0

Fax +49 (0) 7153/55930-29

info@jupiter-gmbh.de

www.jupiter-gmbh.de